

Aufzugsanlagen



Neben der allgemeinen Unterweisung zum Gebäudemanagement sind beim Umgang mit Aufzugsanlagen folgende Hinweise zu beachten:

Aufzugsanlagen

- Darauf achten, dass die Prüffristen der Aufzüge nicht abgelaufen sind (Aufzugsanlagen sind regelmäßig durch eine befähigte Person (Sachverständige) zu prüfen).
- Triebwerksräume und die Zugänge zum Fahrschacht stets verschlossen halten.
- Triebwerksräume und die Zugänge zum Fahrschacht nicht als Lagerräume für betriebseigene Gegenstände nutzen.
- Darauf achten, dass die Notrufeinrichtung stets wirksam ist.
- Darauf achten, dass die Warnhinweise zum Verhalten im Brandfall stets sichtbar bleiben.